

Bilaga 2 Hämtnings- och tömningsintervall

1. Kärl- och säckavfall ska kvällen innan tömning eller senast kl. 06.00 hämtningsdag, placeras på hämtningsplats, om inte annat meddelas av renhållaren.

Hämtning av kärl- och säckavfall sker enligt följande intervall:

a. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärlavfall och säckavfall normalt en gång varannan vecka enligt abonnemang i fastställd taxa.

b. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärlavfall- och säckavfall normalt en (1) gång varannan vecka enligt abonnemang i fastställd taxa.

Renhållaren tillhandahåller även hämtning enligt fastställd taxa av:

- Matavfall en och två gånger per vecka.
- Restavfall en, två och tre gånger per vecka.

c. Från fritidshus sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka enligt abonnemang i fastställd taxa.

Abonnemangen gäller från vecka 20 till och med vecka 42. För fritidshus som uppförts på öar får avfallet lämnas vid närmaste gemensamma uppsamlingsplats på fastlandet.

Typ av bostad	Avfallsslag	Normal hämtningsintervall
Permanentboende, en- och tvåfamiljshus	Matavfall	Varannan vecka
Permanentboende, en- och tvåfamiljshus	Restavfall	Varannan vecka
Flerbostadshus	Matavfall	Varannan vecka
Flerbostadshus	Restavfall	Varannan vecka
Fritidshus	Matavfall	Varannan vecka
Fritidshus	Restavfall	Varannan vecka
Verksamheter	Matavfall	Varannan vecka
Verksamheter	Restavfall	Varannan vecka

2. Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker enligt följande intervall:

- A. För permanentbostäder med egen slamavskiljare sker obligatorisk tömning en (1) gång per år.
 - B. För fritidshus med slamavskiljare med WC ska tömning ske minst en (1) gång vart 3:e år.
 - C. Minireningsverk och fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning minst en (1) gång per år.
 - D. Tömningar av slutna tankar samt brunnar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-brunnar) sker efter beställning/budning hos renhållaren.
 - E. Gemensamhetsanläggningar, dit två eller fler fastigheter är kopplade ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar.
- Extra tömningar utöver punkt A-E ovan utförs efter beställning/budning hos renhållaren.

Typ av anläggning	Tömningsintervall
Slamavskiljare, permanentbostad	En (1) gång per år
Slamavskiljare, fritidshus	minst en (1) gång vart 3:e år.
Minireningsverk	Minst en (1) gång per år
Fosforfälla	Enligt tillsynsansvarig nämnd
Sluten tank	Efter beställning/budning hos renhållaren
Gemensamhetsanläggningar	Efter beslut hos tillsynsansvarig nämnd

3. Fettslam från fettavskiljare ska tömmas så att gränsvärdet i ABVA inte överskrids i utgående avloppsvatten dock minst två (2) gånger per år. Tömningsintervallen ska anpassas till anläggningens belastning, typ och storlek.

4. För matavfall i slutna tank sker tömning efter beställning/budning hos renhållaren.

5. Godkänd latrinbehållare, utan innersäck, kan köpas hos renhållaren och lämnas på ÅVC.

7. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfall:

- a. Avfall från elektriska och elektroniska produkter
- b. Övrigt farligt avfall

- c. Trädgårdsavfall
- d. Invasiva främmande växter
- e. Övrigt grovavfall
- f. Bygg- och rivningsavfall
- g. Matfetter och fritureolja
- h. Latrinbehållare

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i fastställd taxa för Robertsfors kommun.